Instrukcje obsługi i lista części zamiennych

System zarządzania farbą OptiCenter OC03-E



Oryginalna instrukcja obsługi



Dokumentacja – OptiCenter OC03-E

© Prawa autorskie 2012 Gema Switzerland GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja chroniona jest prawami autorskimi. Nieautoryzowane kopiowanie jest prawnie zabronione. Niniejsza instrukcja nie może być w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Gema Switzerland GmbH, w żaden sposób powielana, przenoszona, przetwarzana, zapisywana w systemie elektronicznym lub tłumaczona.

MagicCompact, MagicCylinder, MagicPlus, MagicControl, OptiFlex, Opti-Control, OptiGun, OptiSelect, OptiStar i SuperCorona są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gema Switzerland GmbH.

OptiFlow, OptiCenter, OptiMove, OptiSpeeder, OptiFeed, OptiSpray, OptiSieve, OptiAir, OptiPlus, OptiMaster, MultiTronic, EquiFlow, Precise Charge Control (PCC), Smart Inline Technology (SIT) i Digital Valve Control (DVC) są znakami towarowymi firmy Gema Switzerland GmbH.

Wszystkie inne nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

W niniejszej instrukcji istnieją odniesienia do różnych znaków towarowych lub zarejestrowanych znaków towarowych. Takie odniesienia nie oznaczają, że dany producent akceptuje niniejszą instrukcję w jakikolwiek sposób lub też jest nią w jakiś sposób związany. Staraliśmy się zachować preferowaną pisownię właściciela praw autorskich w przypadku znaków towarowych i nazw handlowych.

Informacje zawarte w tej instrukcji są poprawne i dokładne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jej publikacji. Treść nie jest jednak wiążącym zobowiązaniem dla Gema Switzerland GmbH i prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia pozostaje zastrzeżone.

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Gema można znaleźć na stronie www.gemapowdercoating.com.

Informacje dotyczące patentów można znaleźć na stronie www.gemapowdercoating.com/patents lub www.gemapowdercoating.us/patents.

Wydrukowano w Szwajcarii

Gema Switzerland GmbH Mövenstrasse 17 9015 St.Gallen Szwajcaria

Telefon: +41-71-313 83 83 Faks: +41-71-313 83 83

E-mail: info@gema.eu.com



Spis treści

Ogólne zasady bezpieczeństwa 5 Symbole bezpieczeństwa (piktogramy)5 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem......5 Informacje ogólne6 Instalacja.....7 Działanie urządzenia......7 Sprawdzenie kontrolne7 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji pracy 9 Informacje ogólne9 Wersja oprogramowania9 **Opis produktu** 11 Dziedzina zastosowania11 Zastosowanie......11 Dające się rozsądnie przewidzieć niewłaściwe użycie12 Transport farby......12 Parametry elektryczne12 Dane pneumatyczne12 Wymiary13 Poziom nateżenia hałasu......13 Tabliczka znamionowa......13 Budowa i działanie14 Widok ogólny.....14 Wskaźniki spreżonego powietrza15 Elementy sterowania......15 Stożek worka proszku......16 Panel dotykowy......16 Zbiornik proszkowy (Opcja)17 Sito ultradźwiękowe US06 (Opcja)17 Uruchomienie 19

Instalacja i montaż	19
Przygotowanie do uruchomienia	19
Ciśnienie sprężonego powietrza	19
Uziemienie Centrum Proszkowego	20



	Panel dotykowy/panel operacyjny	•••
	Klawiatura dotykowa	• •
	Wygląd ekranu	• • •
	Przyciski funkcyjne	•••
	Przyciski funkcyjne	•••
	Stan przycisków	•••
	Tryby pracy	•••
	Informacje ogólne	
	Malowanie bez odzysku farby (spray waste)	
	Malowanie z odzyskiem proszku	
	Malowanie reczne (Opcja)	
	Czyszczenie/zmiana koloru (clean)	
	Ustawianie	
	Parametryzacja	•••
Proc	es malowania	
	Czynności przed włączeniem	
	Uruchomienie OptiCenter OC03-E	•••
	Uruchomienie	
	Malowanie z odzyskiem farb (spray)	
	Malowanie bez odzysku farby (spray waste)	
	Wymienić worek z proszkiem	•••
	Sito ultradźwiekowe – właczanie/wyłaczanie	•••
	Wybór sita	•••
	Malowanie reczne	•••
	Wyłaczanie systemu OntiCenter OC03-F (no każdym dniu roboczym)	•••
C -1/0	zozonia (zmiana koloru	
Czys	zczenie /zmiana koloru	
Czys	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie	
Czys	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia	
Czys Nast	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja	
Czys Nast	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego	
Czys Nast	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów	
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów	
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błedów	
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów	
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów	
Czys Nast Kom Kons	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów serwacja Plan konserwacji	
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów serwacja Plan konserwacji Codziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany	
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów serwacja Plan konserwacji Codziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany Tygodniowo	
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów serwacja Plan konserwacji Codziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany Tygodniowo Konserwacja panelu dotykowego	
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru CzyszczenieProcedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów serwacja Plan konserwacji Codziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany Tygodniowo Konserwacja panelu dotykowego Czyszczenie powierzchni ekranu dotykowego	
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru CzyszczenieProcedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów serwacja Plan konserwacji Codziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany Tygodniowo Konserwacja panelu dotykowego Czyszczenie powierzchni ekranu dotykowego Czyszczenie powierzchni ekranu dotykowego Konserwacja pompy aplikacyjnej OptiSpray AP01	···
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru CzyszczenieProcedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnegoOpis parametrów unikaty Komunikaty błędów serwacja Plan konserwacjiCodziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany Tygodniowo Konserwacja panelu dotykowego Czyszczenie powierzchni ekranu dotykowego Konserwacja pompy aplikacyjnej OptiSpray AP01 Codzienna konserwacja	··· ···
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów serwacja Plan konserwacji Codziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany Tygodniowo Konserwacja panelu dotykowego Czyszczenie powierzchni ekranu dotykowego Konserwacja pompy aplikacyjnej OptiSpray AP01 Codzienna konserwacja OptiSpray AP01 – Plan konserwacji	
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia. awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego. Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów serwacja Plan konserwacji. Codziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany. Tygodniowo Konserwacja panelu dotykowego. Czyszczenie powierzchni ekranu dotykowego. Konserwacja pompy aplikacyjnej OptiSpray AP01. Codzienna konserwacja. OptiSpray AP01 – Plan konserwacji. Części zużywalne	··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··
Czys Nast Kom	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty komunikaty błędów serwacja Plan konserwacji Codziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany Tygodniowo Konserwacja panelu dotykowego Czyszczenie powierzchni ekranu dotykowego Konserwacja pompy aplikacyjnej OptiSpray AP01 Codzienna konserwacja OptiSpray AP01 – Plan konserwacji Części zużywalne Wymiana pompy aplikacyjnej	
Czys Nast Kom Kons	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie	
Czys Nast Kom Kons	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów serwacja Plan konserwacji Codziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany Tygodniowo Konserwacja panelu dotykowego. Czyszczenie powierzchni ekranu dotykowego. Konserwacja pompy aplikacyjnej OptiSpray AP01 Codzienna konserwacja. OptiSpray AP01 – Plan konserwacji. Części zużywalne. Wymiana pompy aplikacyjnej.	
Czys Nast Kom Kons	zczenie /zmiana koloru Czyszczenie Procedura czyszczenia awy / Parametryzacja Zmiana języka operacyjnego Opis parametrów unikaty Komunikaty błędów	



Warunki przechowywania	67
Ökres przechowywania	67
Wymagania dotyczące przestrzeni	67
Warunki fizyczne	68
Zagrożenia	68
Wyłączenie	68
Wycofanie z eksploatacji	68
Tryb czyszczenia	68
Demontaż/zakładanie zabezpieczeń transportowych	68
Zapakowanie	68
Oznaczenia	68
Konserwacja podczas przechowywania	68
Plan konserwacji	68
Prace konserwacyjne	69
Ponowne uruchomienie	69
Uruchomienie po składowaniu	69

Załadunek, transport

71

Wstep	71
Przepisy bezpieczeństwa	71
Wymagania dotyczące personelu wykonującego prace	71
Opakowanie	72
Transport	72
Dane dotyczące transportowanych towarów	72
Rodzaj transportu	72
Załadunek, przeładunek, rozładunek	72

Lista części zamiennych

73

Zamawianie części zamiennych	73
OptiCenter OC03-E	74
OptiCenter – Zasilanie proszkiem	75
Moduł ssaco-fluidyzacyjny	
OptiSpeeder – kompletny	
OntiSneeder – Pokrywa	78
OptiSpeeder – Płyta fluidyzacyina	
OptiSpeeder – Sonda poziomu	80
OptiCenter – Pneumatyka	81
Zasilanie główne	82
OptiSpeeder – Rozdzielacz pneumatyczny	83
P-Rozdzielacz - Czyszczenie	84
Zawór membranowy NW15	85
Zestaw reduktorów.	86
Filtr końcowy – przesyłanie proszku	87
Filtr końcowy – Fluidyzacja	88
Zbiornik proszkowy PH100-1-E-OC	89
Zbiornik proszkowy PH100-2-E-OC	90
Sonda poziomu LC01	
Sito ultradźwiekowe US06	
Rozdzielacz pneumatyczny ES (AS06)	



Ogólne zasady bezpieczeństwa

Ten rozdział zawiera wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane przez personel obsługujący system zarządzania farbą OptiCenter OC03-E.

Należy zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa przed uruchomieniem OptiCenter OC03-E.

Symbole bezpieczeństwa (piktogramy)

Wszystkie ostrzeżenia oraz ich znaczenie można odnaleźć w poszczególnych instrukcjach obsługi urządzeń firmy Gema. Oprócz wskazówek w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać również ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów dot. zapobiegania wypadkom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie porażenia prądem lub uderzenia ruchomymi częściami. Skutki: śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała



UWAGA!

Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia. Skutki: Lekkie obrażenia lub uszkodzenie sprzętu.



INFORMACJA!

Pomocnicze wskazówki i informacje.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- OptiCenter OC03-E zostało wyprodukowane według najnowszych standardów techniki i zgodnie z technicznymi zasadami bezpieczeństwa.
- Każde inne użycie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe wskutek niewłaściwego użytkowania ; ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Jeżeli system OptiCenter OC03-E zarządzania farbą ma być użyty niezgodnie z naszymi zaleceniami w innych warunkach pracy i/lub do innych materiałów, to wymagane jest uzyskanie stosownej zgody ze strony firmy Gema Switzerland GmbH.

- Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie warunków eksploatacji, konserwacji i napraw zalecanych przez producenta. Przestrzeganie wymaganych przez producenta zasad instrukcji obsługi, serwisowania i konserwacji zapewni bezpieczeństwo pracy. OptiCenter OC03-E może być uruchamiane, używane i konserwowane tylko przez przeszkolony i poinformowany o możliwych niebezpieczeństwach personel.
- Uruchomienie (wykonanie poszczególnych operacji) jest zabronione do czasu końcowego zamontowania OptiCenter OC03-E i jego okablowania zgodnie z normą (2006/42 EG). EN 60204-1 (bezpieczeństwo obsługi maszyn).
- Nieautoryzowane modyfikacje OptiCenter OC03-E zwalniają producenta z odpowiedzialności za wynikłe szkody.
- Przepisy związane z zapobieganiem wypadkom, jak również inne ogólnie zasady bezpieczeństwa muszą być przestrzegane.
- Ponadto należy również uwzględnić krajowe przepisy bezpieczeństwa.

Ochrona przed wybuchem	Stopień zabezpieczenia
CE (Ex) II 3D	IP54

Zasady bezpieczeństwa specyficzne dla tego produktu

Informacje ogólne

OptiCenter OC03-E stanowi część urządzenia i jest zintegrowany z systemem bezpieczeństwa lakierni.

W przypadku użytkowania urządzenia w granicach przekraczających przyjętą koncepcję bezpieczeństwa należy podjąć odpowiednie środki.



Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Zasady Bezpieczeństwa Gema!



Jeżeli zasilanie elektryczne zostanie przerwane lub będzie niewłaściwe, proszek może wydostać się ze zbiornika (OptiSpeeder) i zanieczyścić obszar wokół otworów roboczych.

► Ten obszar musi być oczyszczony przed każdym uruchomieniem.



Instalacja

Wszystkie prace instalacyjne wykonywane u klienta muszą być zgodne z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Uziemienie

Sprawdzać poziom uziemienia kabiny oraz systemu zarządzania farbą przed każdym uruchomieniem. Wykonanie przyłączy uziemienia leży po stronie klienta, do wyprowadzeń będzie podłączona podstawa kabiny, systemu zarządzania farbą oraz obudowa filtra. Należy także sprawdzić uziemienie detali oraz inny innych podzespołów na malarni.

Działanie urządzenia

Aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, obsługą i działaniem różnych urządzeń na lakierni.

W tym celu, zasady bezpieczeństwa i instrukcję obsługi należy przeczytać przed uruchomieniem lakierni.

Dodatkowo należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami obsługi, np. z serii OptiFlex, OptiMatic lub APS i wszystkimi dodatkowymi podzespołami.

Uruchomienie lakierni należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi. Także w późniejszym użytkowaniu instrukcja będzie pomocna np. do wyszukiwania błędów i zaoszczędzi wiele pytań. Z tego powodu Instrukcja obsługi musi być zawsze dostępna w pobliżu urządzenia.

W przypadku awarii należy skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Gema, adres można znaleźć na tylnej stronie większości instrukcji obsługi.

Sprawdzenie kontrolne

Następujące punkty muszą być sprawdzone przed każdym uruchomieniu kabiny:

- Czy nie ma żadnych obcych przedmiotów w jednostce zasysania centrum proszkowego lub w kabinie
- Czy przewody pneumatyczne i węże proszkowe są podłączone do transportu w fazie gęstej



Naprawy

Naprawy muszą być wykonywane przez przeszkolony personel. Nieautoryzowane zmiany i modyfikacje mogą prowadzić do odniesienia obrażeń oraz uszkodzenia urządzenia. W takim przypadku firma Gema Switzerland GmbH uchyla gwarancję na urządzenia.



Informujemy, że użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczną obsługę urządzeń. W żadnym wypadku firma Gema Switzerland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody!

Przy wykonywaniu napraw centrum proszkowe musi być odłączone od zasilania, zgodnie z lokalnymi zasadami bezpieczeństwa!



Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych Gema! Stosowanie części nieoryginalnych będzie prowadziło do utraty gwarancji Gema!



Informacje dotyczące niniejszej instrukcji pracy

Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje, niezbędne do pracy z OptiCenter OC03-E. Zawiera ona informacje o uruchomieniu oraz wskazówki i porady, jak korzystać z nowego systemu malowania prosz-kowego.

Informacje dotyczące działania poszczególnych podzespołów systemu – kabiny, osi, jednostki sterującej pistoletu, pistoletu lub pompy aplikacyjnej – można znaleźć w poszczególnych instrukcjach obsługi dotyczących tych urządzeń.

Wersja oprogramowania

Ten dokument opisuje obsługę panelu dotykowego sterującego pracą systemu zarządzania farbą z wersją oprogramowania 3_2a.



ZAGROŻENIE:

Praca bez instrukcji pracy

Na skutek nieprzestrzegania informacji związanych z bezpieczeństwem, praca z poszczególnymi stronami niniejszej instrukcji obsługi lub bez nich może spowodować uszkodzenia ciała i mienia.

- Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy zorganizować niezbędne dokumenty i przeczytać rozdział "Przepisy bezpieczeństwa".
- Prace wolno wykonywać tylko i wyłącznie stosując się do wymaganych dokumentów.
- Pracować zawsze z kompletnym oryginalnym dokumentem.



Opis produktu

Dziedzina zastosowania

System zarządzania farbą OptiCenter OC03-E zaprojektowany został z przeznaczeniem do łatwej i czystej dystrybucji proszku lakierniczego. Jest to zapewnione dzięki zautomatyzowanej procedurze czyszczenia oraz szybkiej zmianie koloru. W systemie jest zintegrowane sterowanie do pistoletów, osi oraz dystrybucji świeżej farby.

Centrum zarządzania proszkiem, jako część systemu sterowania procesem malowania, umożliwia w pełni automatyczną obsługę



Zastosowanie

Centrum proszkowe OptiCenter OC03-E nadaje sie do zastosowania w instalacjach z całkowicie zamkniętym obiegiem proszku:

Dostarczanie farby

- Pobieranie farby bezpośrednio z worka (oryginalne opakowanie)
- Zintegrowane sterowanie elektryczne i pneumatyczne
- Ilość farby monitorowana przez czujnik poziomu



Czyszczenie

- Automatyczne, wewnętrzne czyszczenie rur ssących, pomp aplikacyjnych, węży proszkowych i pistoletów
- Pełne wykorzystywanie odzyskanej farby
- Zamknięty obieg farby proszek nie wydostaje się podczas malowania oraz czyszczenia. Zapobiega to ubytkowi farby, a otocznie centrum proszkowego pozostaje czyste.

Wentylacja

 Brak własnego układu wentylacji - system zarządzania farbą nie posiada własnego układu wentylacji i z tego powodu jest podłączony bezpośrednio do układu wentylacji filtra końcowego.

Dające się rozsądnie przewidzieć niewłaściwe użycie

- Użycie wilgotnego proszku
- Niedostateczna fluidyzacja w punkcie ssania
- Obsługa bez właściwego przygotowania

Parametry techniczne

Transport farby

OptiCenter OC03-E	
Wydajność tłoczenia dla systemu Opti- Spray AP01	300 g/min.
Odzysk farby	max. 3,5 kg/min.

Parametry elektryczne

OptiCenter OC03-E	
Wartość wejściowa	230 V+E+N
Częstotliwość	50/60 Hz
Stopień zabezpieczenia	IP54

Dane pneumatyczne

OptiCenter OC03-E	
Ciśnienie wejściowe	min. 6,5 bar
Zużycie sprężonego powietrza podczas pracy	15 Nm³/h
Zużycie sprężonego powietrza podczas czyszczenia (wraz z OptiSpeeder i pisto- letami)	350 Nm³/h
Zawartość pary wodnej w powietrzu	maks. 1,3 g/m³
llość oparów oleju w sprężonym powie- trzu	maks. 0,1 mg/m ³



Wymiary

OptiCenter OC03-E	z AS06+ICS04
Wymiary podstawy (szerokość x głębokość) (mm)	1900 x 1500
Wysokość całkowita (mm)	2310
Waga (kg)	cok. 590 (bez AS06 oraz ICS04)

Używane rodzaje proszku

OptiCenter OC03-E	
Proszek emalia	tak
Proszek z tworzyw sztucznych	nie
Proszek metaliczny	nie

Poziom natężenia hałasu

OptiCenter OC03-E	
Praca normalna	75 dB(A)
Tryb czyszczenia	Krótkotrwale do 95 dB(A)

Poziom natężenia hałasu został zmierzony podczas pracy urządzenia, pomiary zostały wykonane w miejscu najczęściej zajmowanym przez operatora na wysokości 1,7 m od podłogi.

Określone w tabel wartości mają zastosowanie tylko do centrum proszkowego, nie uwzględniają zewnętrznych źródeł hałasu i impulsów czyszczących.

Poziom hałasu może się różnic w zależności od konfiguracji centrum proszkowego i wielkości przestrzeni.

Tabliczka znamionowa





Pola z szarym tłem zawierają specyficzne dane kontraktu!



Budowa i działanie



OptiCenter OC03-E – widok

- 1 Sterownik/panel operatorski
- 2 Przycisk awaryjny
- 3 Pompy aplikacyjne Opti-Spray AP01
- 4 OptiSpeeder
- 5 Mocowanie worka z farbą
- 6 Stożek na worek z farbą i wibrator
- 7 Sterowniki pistoletów i osi
- 8 Przyłącze "Farba śmieciowa"
- 10 Przyłącze dla zbiornika proszkowego - odpowietrzenie



Wskaźniki sprężonego powietrza



Wartośc	i domyślr	ne Gema przy instalacji
DR1	2 bar	Odpowietrznik AirMover (praca normalna)
DR2	3 bar	OptiSpeeder powietrze fluidyzacji
DR3	2 bar	Powietrze fluidyzacji czujnika poziomu w OptiSpe- eder
DR4	6 bar	Zasilanie bloku zaworów
DR5	1 bar	Powietrze fluidyzacji - moduł ssąco-fluidyzacyjny
DR6	2 bar	Powietrze fluidyzacji czujnika poziomu - sto- żek/zbiornik proszkowy

Elementy sterowania



Oznaczenie	Funkcje
T1	Panel dotykowy
L1	Wskaźnik - zbiornik pełny (zielony)
L2	Wskaźnik – brak zasilania proszkiem (czerwony)

OptiSpeeder

OptiSpeeder jest odpowiedzialny za automatyczne przygotowanie i fluidyzowanie farby do malowania.

OptiSpeeder może pomieścić do 5 kg proszku i może być wyposażony w maks. 36 pomp aplikacyjnych OptiSpray AP01.



Stożek worka proszku

- Pojemność do 25 kg
- Mobilny umożliwia szybki opróżnianie zbiornika
- Lanca fluidyzacyjno-ssąca
- Podłączenie dla pompy świeżego proszku
- Podłączenie dla pompy odzysku proszku



Panel dotykowy

Wszystkie niezbędne procedury obsługowe mogą być aktywowane za pomocą Touch Panel.



Zbiornik proszkowy (Opcja)



V 12/17

- dla większych ilości proszku
- Pojemność 100 litrów
- fluidyzowany, z przyłączem odpowietrzającym
- odpowiedni dla proszków metalicznych
- opcjonalnie z sondą poziomu

Przy zastosowaniu zbiornika proszkowego, odpowietrzenie musi być pod-

łączone do przyłącza **do przyłącza**, zawór kulowy (**12**) podczas pracy musi być otwarty.



Podczas pracy bez zbiornika, zawór kulowy musi być zamknięty.

Sito ultradźwiękowe US06 (Opcja)

Ultradźwiękowe sito US06 z odpowiednim generatorem słuzy do przesiewania farby proszkowej. Używane jest ono wyłącznie wewnątrz zbiornika OptiSpeeder.

Istnieją dwa dostępne są rozmiary oczek: 500 µm i 1180 µm.

Konfiguracja i wybór sita odbywa się na panelu dotykowym.





Więcej informacji można znaleźć też w Instrukcji obsługi sita ultradźwiękowego!

Gema

Zasada działania

Obieg proszku

W przypadku typowego zastosowania OptiCenter OC03-E (7) proszek jest napełniany do zbiornika proszkowego (3). Farba jest fluidyzowana przesyłana do OptiSpeeder (9) w OptiCenter OC03-E. Fluidyzowany proszek zasysany jest przez pompy aplikacyjne i tłoczony przez węże proszkowe do dysz rozpylających (8). Farba, która nie osiądzie na detalu jest zasysana przez kabinę (1) i trafia do filtra końcowego (5), gdzie następuje proces separacji cząstek.

Odseparowana farba jest przesyłana w fazie gęstej (**4**) do OptiSpeeder (**9**), gdzie będzie ponownie przygotowana do procesu napylania.



Obieg farby na malarni

- 1 Kabina
- 2 System świeżej farby
- 3 Zbiornik proszku
- 4 Pompa proszkowa OptiFeed PP06
- 5 Filtr końcowy

- 6 Zasobnik śmieciowy
- 7 OptiCenter
- 8 Pistolety automatyczne
- 9 OptiSpeeder
- 10 Rurociąg wyciągowy



Uruchomienie

Instalacja i montaż



Prace instalacyjne wykonywane przez klienta, muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami!



UWAGA:

OptiCenter może być instalowane wyłącznie w miejscach o temperaturze toczenia pomiędzy +20 i +40 °C, nigdy w pobliżu źródeł ciepła (jak piec do emalii) lub źródeł pola elektromagnetycznego (jak szafy sterujące).

Przygotowanie do uruchomienia



V 12/17



Sprężone powietrze musi być wolne od oleju i wody!

System OptiCenter wymaga podłączenia do odpowiednio wydajnej sieci sprężonego powietrza.

Aby zapewnić prawidłową pracę, należy ustawić ciśnienie na głównym regulatorze na wartość 6 bar.



Ciśnienie sprężonego powietrza





Uziemienie Centrum Proszkowego

ZAGROŻENIE:

Centrum proszkowe musi być uziemione zgodnie z ogólnymi, lokalnymi zasadami bezpieczeństwa.

► Uziemienie centrum proszkowego musi być regularnie sprawdzane.

Odpowiedni punkt przyłączeniowy w OptiCenter jest zarezerwowany dla połączenia wyrównawczego potencjałów.



Wyrównanie potencjałów – punkt przyłączeniowy



Obsługa przez panel dotykowy

Panel dotykowy/panel operacyjny

Obsługa i monitorowanie systemu zarządzania farbą odbywa się za pomocą jednostki sterującej z reagującym na dotyk panelem operacyjnym.

Panel operacyjny pozwala na uruchamianie poleceń funkcji, które są niezbędne do poprawnego działania centrum proszkowego. Parametry funkcji są także wprowadzane poprzez panel kontrolny. Są one ustawiane fabrycznie, dlatego każda ich zmiana musi być konsultowana z Centrum Serwisowym Gema.



Panel operacyjny

Klawiatura dotykowa

Funkcje przycisków są aktywowane przez dotknięcie ekrany w ich obszarze. Podświetlenie znaczy, że klawiatura została bezpośrednio dotknięta.

Wygląd ekranu

Przycisk wyjścia (Exit) powoduje powrót do poprzedniego ekranu programu. Za pomocą pozostałych przycisków operacyjnych można przejść do kolejnych menu programu.





Oznaczenie (etykietowanie) piktogramów jest tylko w języku angielskim i jest wykorzystywane przez Gema na całym świecie w celu identyfikacji elementów technicznych.

- Symbole są przeznaczone dla użytkownika, który będzie prowadzony przez instalację za pomocą obrazu.
- Wszystkie operacje i komunikaty o błędach nie są wyświetlane jako piktogramy i są dostosowane do lokalnego języka zgodnie z umową sprzedaży!

Przyciski funkcyjne



UWAGA:

Wrażliwa powierzchnia dotykowa ekranu.

Możliwość uszkodzenia powierzchni dotykowego ekranu szpiczastymi lub ostrymi przedmiotami.

- Powierzchnię dotykowego ekranu wolno dotykać wyłącznie palcem lub specjalnym piórem do ekranów dotykowych.
- W przypadku używania rękawic muszą one być czyste. Rękawice nie mogą być pokryte ściernym pyłem lub spiczastymi cząsteczkami.

V 12/17

Gema

Przyciski funkcyjne



- Start systemu zarządzania farbą do malowania
- Przycisk nie jest aktywny, zanim kabina nie będzie gotowa
- Dla tej funkcji nie ma potrzeby logowania





- Czyszczenie do zmiany koloru
- Przycisk nie jest aktywny, zanim kabina nie będzie gotowa
- Dla tej funkcji nie ma potrzeby logowania

0k

Potwierdzenie błędu, wyłącza syrenę alarmową



Nastawy

Dla używania tej funkcji należy się zalogować.



Parametry

UWAGA:

Dla używania tej funkcji należy się zalogować.



Parametry są ustawione fabrycznie i nie dopuszcza się dokonywania zmian przez klienta!

 Parametry mogą być zmieniane jedynie po konsultacji z Centrum Serwisowym Gema.



Stan przycisków

Niektóre przyciski, po naciśnięciu są podświetlane na kolor pomarańczowy.

Niektóre z przycisków zaczynają migać, jeżeli odpowiedni proces wymaga potwierdzenia.

Te migające przyciski są oznaczone w tej instrukcji w następujący sposób:





Tryby pracy

Informacje ogólne



Dostępne są następujące tryby operacyjne:



- Różne tryby malowania
- Czyszczenie/zmiana koloru
- Serwis/ustawianie parametrów

Tryby operacyjne są dokładnie opisane w kolejnych rozdziałach.

Poziom operacyjny panelu dotykowego jest przedstawiony za pomocą piktogramów i tylko niezbędne parametry są wyświetlane, dzięki czemu operator może szybko wybrać właściwą funkcję.

Generalnie, panel sterujący nie znajduje się w żadnym z tych trybów operacyjnych zaraz po włączeniu lub po restarcie. Tryby operacyjne są wybierane na panelu.

Malowanie bez odzysku farby (spray waste)



W tym trybie farba nie jest - proszek, który nie osiądzie na detalu jest przesyłany bezpośrednio do zasobnika śmieciowego.

Zastosowanie tego trybu operacyjnego:

- Po restarcie całej linii lub po zmianie koloru (kilka minut)
- Jeśli jest wymagana ekstremalnie wysoka jakość malowania
- Jeśli jest mała partia malowanych detali

Malowanie z odzyskiem proszku



Ten tryb pozwala na malowanie z odzyskiem farby, która nie osiadła na detalu.

Zastosowanie tego trybu operacyjnego:

Gema

przy minimalnej utracie farby.

Malowanie ręczne (Opcja)

spadku jakości i przy minimalnej utracie farby

przesyłany bezpośrednio do zasobnika śmieciowego.





W tym trybie farba nie jest - proszek, który nie osiadzie na detalu jest

Długi czas malowania tym samym kolorem oraz wysoką jakością

Bezpośrednie malowanie pozwala na zmianę farby bez wyraźnego

Parametr Nr 40 ustawić na 1 (więcej informacji – patrz rozdział "Parametryzacja")!

Zastosowanie tego trybu operacyjnego:

- Po restarcie całej linii lub po zmianie koloru (kilka minut)
- Jeśli jest wymagana ekstremalnie wysoka jakość malowania
- Jeśli jest mała partia malowanych detali

Czyszczenie/zmiana koloru (clean)

F	TIL

Ten tryb operacyjny pozwala użytkownikowi na wybór, na pierwszym ekranie czyszczenia, pomiędzy **Fast cleaning** (czyszczenie szybkie), **Quality cleaning** (czyszczenie dokładne). W procedurze obydwu tych trybów nie ma różnic. Jedynie różnią się od siebie parametry (czasy czyszczenia). Im większe zapotrzebowanie na czystość, tym czas czyszczenia będzie dłuższy.

Każdy z tych trybów składa się z dwóch części, czyszczenia zgrubnego i czyszczenia końcowego. Podczas czyszczenia zgrubnego farba jest odzyskiwana, a podczas czyszczenia końcowego - nie (farba jest tracona).

Czyszczenie komponentów jest częściowo zautomatyzowane, jakkolwiek niektóre z nich należy oczyścić ręcznie.

Tryb operacyjny **czyszczenia** (Cleaning) może być wybrany z każdego trybu malowania (Coating), lub z trybu **czuwania** (Standy).

Zastosowanie tego trybu operacyjnego:

- Po włączeniu urządzeń, jeśli od razu jest wymagana ekstremalnie wysoka jakość malowanych detali.
- Przed każdą zmianą koloru

Ustawianie

Settings

Ten tryb pozwala operatorowi wprowadzić pewne ustawienia w OptiCenter lub przeczytanie informacji:

- Zarządzanie użytkownikami
- Język obsługowy i systemowy
- Jasność ekranu, data / czas, komunikacja, diagnostyka, sieć
- Informacje o przepracowanym czasie, Hardware i Software



Parametryzacja



Ten tryb pozwala użytkownikowi na zmianę parametrów.



Proces malowania

Czynności przed włączeniem

Przed włączeniem centrum proszkowego należy zapoznać się z poniższymi punktami:

Zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa

V 12/17

- Sprawdzić uziemienie kabiny oraz innych urządzeń, a w razie potrzeby wykonać uziemienie
- Sprawdzić zasilanie sprężonego powietrza

Uruchomienie OptiCenter OC03-E



UWAGA:

Przyciski powinny być wciskane opuszkami palców, a w żadnym razie paznokciami lub innymi ostrymi przedmiotami!

Uruchomienie odbywa się według następujących kroków:

- Włączyć kabinę (patrz instrukcja obsługi kabiny) musi być aktywny sygnał Kabina gotowa (Booth ready)
- 2. Włączyć centrum proszkowe wyłącznikiem głównym:
 - Włącza się oświetlanie wewnętrzne
- 3. Zaczekać na zwolnienie kabiny
 - Wyświetlacz pokazuje menu wyjściowe





Gema



- 8. Wybrać wymagany tryb malowania w centrum proszkowym (malowanie z odzyskiem lub bez odzysku proszku)
- 9. Wybrać wymagany tryb operacyjny (**AUTOMATYCZNY** lub **RĘCZ-NY**) na sterowniku kabiny (patrz odpowiednia instrukcja obsługi)



W przypadku wyłączenia awaryjnego lub przerwie w zasilaniu, zawór membranowy pod OptiSpeeder pozostaje zamknięty, tak proszek nie wydostaje się ze zbiornika.



Malowanie z odzyskiem farb (spray)



iema



- 6.
- Fluidyzacja rury ssącej jest włączona. _
- Wibrator jest włączony
- Nie włączać malowania kiedy świeci się wskaźnik poziomu proszku 7.

OptiSpeeder jest teraz napełniany proszkiem.

- Wyłącza się wibrator
- Malowanie może się rozpocząć
- 8. Jeżeli konieczne wymienić worek z proszkiem, patrz też "Wymiana worka z proszkiem"



- 9. Wentylacja jest standardowo wyłączona i może być w razie potrzeby ręcznie włączana/wyłączana.
- 10. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, kwitować, tak aby kontynuować proces malowania



11. Przycisk zamyka menu Malowanie (Coating) i powraca do menu głównego



Malowanie bez odzysku farby (spray waste)



Gema



8. Nie włączać malowania kiedy świeci się wskaźnik poziomu proszku

OptiSpeeder jest teraz napełniany proszkiem.

- Malowanie może się rozpocząć
- 9. Jeżeli konieczne wymienić worek z proszkiem, patrz też "Wymiana worka z proszkiem"



10. Przycisk zamyka menu **Malowanie (Coating)** i powraca do menu głównego


Wymienić worek z proszkiem

3.

- 1. Sprawdzić optycznie poziom farby w stożku na worek
- 2. Trzymać w gotowości pełny worek z farbą



Włączyć ten przycisk jeżeli nie został jeszcze włączony.



- 6. Pompy proszkowe i wibrator są zatrzymane
- 7. Opróżnij używany worek proszku z pozostałości do innego zbiornika.











Sito ultradźwiekowe – włączanie/wyłączanie





Sito ultradźwiękowe jest włączone

Przez naciśnięcie tego przycisku sito ultradźwiękowe można w każdej chwili wyłączyc.



Sito ultradźwiekowe jest wyłączone.

Wybór sita

Jeżeli klient korzysta z więcej niż jednego sita, na panelu dotykowym OptiCenter pojawi się ekran wyboru wielkości oczka.



Wyświetlone będą tylko te rozmiary które zostały wprowadzone w konfiguracji.

▶ Więcej informacji w "Konfiguracja sita"





	US Sieve mesh				
140 um	200 um	250 um	300 um		

Wybrany rozmiar oczek pozostaje aktywny, do ponownego załączenia systemu.

Malowanie ręczne



Ten tryb jest standardowo nieaktywy i może być aktywowany w razie potrzeby.

 Parametr Nr 40 ustawić na 1 (więcej informacji – patrz rozdział "Parametryzacja")





Wyłączanie systemu OptiCenter OC03-E (po każdym dniu roboczym)



Przed wyłączeniem urządzenia, zawartość zbiornika (OptiSpeeder) musi być opróżniona do worka w stożku.

 Jeżeli nie jest to zrobione, proszek bez przeszkód może wydostać się ze zbiornika.

Przy wyłączaniu centrum proszkowego należy wykonać poniższe kroki:

1. Sprawdzić, czy wszystkie detale zostały pomalowane



2. Nacisnąć przycisk

Na wyświetlaczu pojawia się następujący ekran:



- Wyłącza się kontrola poziomu
- Wyłącza się wibrator
- 3. Wyczyścić całkowicie OptiCenter, aby zapobiec nagromadzeniu się farby (patrz rozdział "Czyszczenie/Zmiana koloru")







UWAGA: Opróżnić OptiSpeeder!

- 4. Wyłączyć centrum proszkowe wyłącznikiem głównym
 - Oświetlenie wewnętrzne jest wyłączone



Czyszczenie /zmiana koloru



UWAGA:

Uszkodzenie słuchu wskutek silnego obciążenia hałasem W trakcie czyszczenia poziom hałasu może krótkotrwale osiągnąć poziom do 95 db(A), co może być szkodliwe dla słuchu.

- jeżeli nie jest to konieczne, nie przebywać w pobliżu OptiCenter!
- Nosić odpowiednie ochronniki słuchu (np. nauszniki według normy EN 352-1)!



Dla procedury czyszczenia wymagana jest duża ilość powietrza! Upewnij się, że dostępne jest stale ciśnienie 6 bar!



UWAGA:

Proszek może się wydostawać, jeżeli OptiSpeeder nie jest zamknięty prawidłowo.

- Sprawdź czy pokrywa jest właściwie ustawiona.
- Sprawdź czy zaciski prawidłowo blokują. Siła zacisków zamykających jest ustawiona fabrycznie i nigdy nie musi być zmieniana!

Czyszczenie

Procedura czyszczenia

Sterowanie instalacją (np. Magic Control CM30)

- 1. Wybrać tryb czyszczenia.
- 2. Zamknąć drzwi kabiny
- 3. Oczyścić pistolety z zewnątrz
- Ustawić osie w pozycji czyszczenia, pistolety mogą być oczyszczone od wewnątrz.

OptiCenter

5. Zakończyć procedurę malowania

6.



Na wyświetlaczu pojawia się następujący ekran:













17. Kiedy wózek ze stożkiem znajdzie się w odpowiedniej pozycji, otwiera się zawór pod zbiornikiem OptiSpeeder, i proszek spływa do





Ten proces jest zakończony kiedy przycisk wygląda tak: Przycisk może być naciśnięty ponownie jeżeli to niezbędne. Jest to znak, że można aktywować następną fazę czyszczenia.





Wąż odzysku



Jeżeli nie chcesz aby ten proszek był odzyskiwany, podłączyć wąż odzysku do przyłącza odpadów.



V 12/17

Gema



- 26. OptiSpeeder jest czyszczony, proszek z OptiSpeeder jest transportowany do wyciągu (odpad).
- 27. Proszek z kabiny będzie przesłany z powrotem do worka z proszkiem
- 28. Zakończenie procesu sygnalizowane jest wyświetleniem symbolu



(po ok. 180 sekundach dla intensywnego **czyszczenia** i ok. 30 sekund dla **szybkiego czyszczenia**).



W razie potrzeby każdy pojedynczy krok może być powtórzony poprzez ponowne naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

▶ W przeciwnym razie będzie aktywowany następny krok procedury.

29. Teraz można już oczyścić kabiny: Aktywować odpowiednią komendę w Magic Control CM30/22



			œ	RPP
	←⊂		-1	
30.	X	V	⊒I≡	

- Węże proszkowe są czyszczone, proszek jest przesyłany do systemu wyciągowego (odpad)
- Proszek z kabiny będzie przesłany z powrotem do worka z proszkiem
- Na sterowaniach systemu OptiStar CG12-CP wyświetlany jest odpowiedni program czyszczenia:



31. Gdy proces jest zakończony jest wyświetlony symbol . W zależności od liczby pomp aplikacyjnych czyszczenie powinno trwać:

40 sekund (1-12 pomp aplikacyjnych),

80 sekund (1-24 pomp aplikacyjnych) lub

120 sekund (1-36 pomp aplikacyjnych).

Przycisk może być naciśnięty ponownie jeżeli to niezbędne. W przeciwnym razie będzie aktywowany następny krok procedury.



OptiCenter OC03-E







UWAGA:

Przy użyciu sita ultradźwiękowego, czyszczenie może prowadzić do uszkodzenia sita!

• OptiSpeeder może być czyszczony tylko z oryginalnym deklem.

- 37. Usunąć pokrywę OptiSpeeder
- 38. Przedmuchać lancę zasysającą pistoletem pneumatycznym
- 39. Oczyścić wnętrze OptiSpeeder za pomocą pistoletu pneumatycznego
- Oryginalna po-
- 40. Założyć oryginalną pokrywę OptiSpeeder
 RPP
 RPP

			ſ	OK)	RPP
42.	X	\mathbf{V}		_ (≣	

 Pompa świeżego proszku jest czyszczona. Proszek jest przesyłany do systemu wyciągowego (odpad)

43. Proces jest zakończony gdy ekran wygląda nastepująco:





UWAGA:

Aby zapobiec uszkodzeniu sita podczas odmuchu węża transportowego, należy się upewnić, że zostało ono kompletnie przekręcone podczas procesu czyszczenia!



44. Wąż jest odmuchiwany pulsacyjnie

Procedura może być ręcznie zatrzymana i uruchomiona ponownie przez obsługę.





- 48. Nacisnąć przycisk
 - Na wyświetlaczu pojawia się następujące menu:
 - System wyciągowy będzie kontynuował pracę przez ok. 1 minutę





				ok	US sieve	
					%	
					air exhaust	
51.	×	spray waste	Q			T

52. Nie włączać malowania kiedy świeci się wskaźnik poziomu proszku

. OptiSpeeder jest teraz napełniany proszkiem.

53. Trzymać pistolety włączone do momentu, kiedy przejadą pierwsze zawieszki.







Nastawy / Parametryzacja



UWAGA:

Parametry są ustawione fabrycznie i nie dopuszcza się dokonywania zmian przez klienta!

 Parametry mogą być zmieniane jedynie po konsultacji z Centrum Serwisowym Gema.

Zmiana języka operacyjnego

Aby zmieniać ustawienia na panelu operacyjnym urządzenia muszą być w trakcie pracy. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

- 1. Włączyć kabinę (patrz instrukcja obsługi kabiny) musi pokazać się komunikat **Booth ready (kabina gotowa)**
- 2. Włączyć napięcie na centrum proszkowym za pomocą przycisku:
 - Przycisk wraca do pozycji wyjściowej
 - Włącza się oświetlanie wewnętrzne
 - Wyświetlacz pokazuje menu wyjściowe







Ekran logowania pojawia się także gdy dłużej naciśniemy środek ekranu.

	01 02 03 04 05	Powderhopper empty Powderhopper clean phase 3 Powderhose clean cycle Powderhose clean per injectorblock Recovery hose clean						30 [s] 20 [s] 20 [s] 180 [s] 15 [c]	
	08 07 08 09 20 21 30 40	Freshpowder demand delay1Supervision freshpowder demand int.0Supervision levelsensor by freshpowder demand5Time wastepowder in Mode spray (Recycle)0Option Freshpowdersystem1Supervision freshpowder demand FPS0Option Trevisan / SAT0Option mode spray manu1							
	<u>s</u>	. N	lumber c	of Injector	1 - 24				
5.	>	<			1	¥	₹	Ŧ	
	50 51 52 53 54 60	US-5 US-1 US-1 US-1 US-1 OC0	Sieve Mesh: 14 Mesh: 20 Mesh: 25 Mesh: 30 3	0 um 10 um 10 um 10 um				0 0 0 0 0	
	ġ.	• N	lumber o	of Injector	r 1 - 24				
6.	>	<			↑	↓	₹	Ŧ	
7	Nar	viena	ać nrzy	rciek	X	ojawi sid	nonrze	dnie men	
<i>'</i> .	ind	10110	io hiza		, P	ojawi siç	, hohized		u

56 • Nastawy / Parametryzacja



Opis parametrów

Nr.	Parametry	Oznaczenie	Wartość
01	Opróżnianie zbiornika proszkowego	Czas, jak długo będzie opróżniany zbiornik proszkowy	15 – 40 s
02	Jakość oczyszczenia zbiornika proszkowego	Jakośc czyszczenia zbiornika prosz- kowego w trybie czyszczenia	10 – 30 s
03	Czyszczenie węża proszkowego – Cykle czyszczenia		2 – 5 Cykli
04	Czyszczenie węża z proszkiem na blok pompy		20 – 40 s
05	Czyszczenie węża odzysku		60 – 600 s
06	Opóźnienie włączenia uzupełniania swieżym proszkiem		0 – 180 s
07	Kontrola uzupełniania świeżym proszkiem		15 – 300 s
08	Kontrola sondy poziomu przy uzu- pełnianiu świeżym proszkiem		180 – 600 s
09	Czas: Proszek odpadowy w trybie Malowanie (Odzysk proszku)		1 – 600 s
10	WRS-Kit	Elektrozawory do sterowania odpad lub odzysk	0/1
20	Opcje systemu swieżego proszku		0 / 1
21	Monitorowanie dostarczanie świe- żego proszku FPS		15 – 300 s
30	Opcja "Trevisan / SAT"		0 / 1
40	Opcje trybu "Malowanie ręczne"		0 / 1
50	US-Sito		0 / 1
51	US-Sito: 140 µm		0 / 1
52	US-Sito: 200 µm		0 / 1
53	US-Sito: 250 µm		0 / 1
54	US-Sito: 300 µm		0 / 1
55	US-Sito: Przesiewanie świeżego proszku	W przypadku kiedy świeży proszek powinien być przesiany	0 / 1
60	OC03		0 / 1



Konfiguracja sita



Strona w górę
 Jeden wiersz w górę
 Jeden wiersz w dół
 Strona w dół



40	Option mode spray n	nanu		0	0
50	US-Sieve				1
51	US-Mesh:140 um			-	1
52	US-Mesh: 200 um				0
53	US-Mesh: 250 um				0
54	US-Mesh: 300 um		1		0
			_		
				.ee	
		Un	L L	Л	
		(S)	_		
			1		
		2	2		
			and the second s		
		R.	in a second		
ş	Number of Injecto	or 1 - 36			
g.	Number of Injecto	or 1 - 36			
<u>y</u>	Number of Injecto	or 1 - 36			
y.	Number of Injecto	or 1 - 36		T	
ji S	Number of Injecto	or 1 - 36	* ↓	Ŧ	₽
史))	Number of Injecto	or 1 - 36	↓	Ŧ	Ŧ

Sito jest aktywne = 1

- 6. Aktywować zainstalowany rozmiar sita
- 7. Nacisnąć przycisk aby opuścić ekran parametryzacji. Zmiany zostaną zapisane.



Komunikaty

Komunikaty błędów

Jeśli w systemie zarządzania farbą pojawią się błędy, to komunikat błędu pokaże się w kolorze czerwonym na wyświetlaczu. Powody tych błędów muszą być wyeliminowane przed przejściem do kolejnych procedur (patrz tabela błędów).

Po wyeliminowaniu błędu, wyświetlacz powróci do poprzedniego menu.

Wyświetlacz	Oznaczenie	Czynność
się świeci	OptiSpeeder pusty, czujnik po- ziomu wskazuje status, niemoż- liwy tryb malowania:	
	Nagromadzenie proszku na czujniku poziomu.	Otworzyć pokrywę serwisową i panel frontowy OptiSpeeder:
		 Oczyścić czujnik
		 Wyregulować czułość czuj- nika
		 Sprawdzić fluidyzację czuj- nika, jeżeli niezbędne zwiększyć ciśnienie powie- trza fluidyzacji.
		 Zdjąć i sprawdzić wąż po- wietrza fluidyzacji
	Uszkodzony czujnik	wymienić
	Uszkodzony kabel	wymienić
Uszkodzenie wibratora	Zadziałał wyłącznik ochronny silnika Q6	Zdjąć mały panel serwisowy, włą- czyć wyłącznik. Jeżeli alarm się powtórzy, skontaktować się z serwisem Gema
	Uszkodzenie wibratora	wymienić
	Uszkodzony kabel	wymienić
Problem przesyłu w pom- pie do odzysku farby	Pompa proszkowa nie funkcjo- nuje prawidłowo	
	 Pompa uszkodzona 	 patrz odpowiednia instruk- cja obsługi OptiFeed PP06
	 – Wąż zatkany 	Sprawdzić system odzysku



Wyświetlacz	Oznaczenie	Czynność
		 Sprawdzić czujnik poziomu (patrz też Error message nr 03)
		 Sprawdzić stożek filtra koń- cowego na przetarcie proszkiem
		 Skontaktować się z serwi- sem Gema
Nadciśnienie w pompie do odzysku farby	Pompa proszkowa jest wyłączo- na	
	 Wąż zatkany lub niewła- ściwie podłączony 	Sprawdzić system odzysku i/lub prawidłowość podłączeń
	 Czujnik ciśnienia w pom- pie proszkowej OptiFeed PP06 	Wymienić (patrz też odpowiednia instrukcja obsługi OptiFeed PP06)
Uszkodzony blok zaworu 24 V	Zabezpieczenie (F7) zadziałało, jednostka sterująca przełączona	Sprawdzić 24 VDC Power pack (G4)
	w tryb Standby	Sprawdzić zabezpieczenie czy 4 diody LED świecą się na zielono.
		 Jeżeli jedna lub więcej diod LED się świeci, zresetować odpowiedni kanał i jeżeli niezbędne zrestartować.
Uszkodzony bezpiecznik Fxx	Bezpiecznik (1 AT) w module A1 WAGO uszkodzony, jednostka sterująca przełączona w tryb Standby	Wymienić bezpiecznik, lub skon- taktować się z serwisem Gema
Alarm proszkowy w Opti- Speeder	Alarm proszkowy, sygnał świetl- ny aktywny	Sprawdzić worek z proszkiem, brak proszku
Kończy się proszek w OptiSpeeder	Worek z proszkiem jest pusty, przenośnik zatrzymany, aktywny sygnał świetlny.	Wymienić worek z proszkiem
Błąd CAN bus	Brak komunikacji z CM30/CM22	Włączyć nadrzędną jednostkę ste- rującą CM30/CM22
	Wadliwy element sieci CAN-Bus	Skontaktować się z serwisem Gema



Konserwacja

Plan konserwacji

Codziennie po dłuższych przerwach pracy i po zakończeniu zmiany



UWAGA:

System OptiSpeeder należy opróżnić i przeczyścić przed wyłączeniem instalacji.

Tygodniowo

- Sprawdzić pompy aplikacyjne i w razie potrzeby wymienić je
- Przeczyścić panel dotykowy

Konserwacja panelu dotykowego

Urządzenia z panelem dotykowym są bezobsługowe. Jednakże może istnieć konieczność przeprowadzenia następujących czynności:

 Przeczyszczenie powierzchni ekranu dotykowego w razie jej zabrudzenia.

Czyszczenie powierzchni ekranu dotykowego



UWAGA:

Czyszczenie urządzenia

Ryzyko uszkodzenia urządzenia szpiczastymi lub ostrymi przedmiotami i cieczami.

- Nie używać do czyszczenia szpiczastych lub ostrych przedmiotów (np. noża).
- Nie używać agresywnych lub szorujących środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Zapobiegać przedostawaniu się cieczy do wnętrza urządzenia (ryzyko zwarcia).

V 12/17



- 1. Powierzchnię ekranu dotykowego czyścić ostrożnie czystą, miękką i wilgotną ściereczką.
 - W przypadku uporczywych zabrudzeń spryskać zabrudzone miejsce niewielką ilością płynu do mycia naczyń.

Konserwacja pompy aplikacyjnej OptiSpray AP01



Więcej informacji patrz osobna instrukcja pracy OptiSpray AP01!

Pompa aplikacyjna OptiSpray AP01 skonstruowana jest w sposób wymagający przeprowadzania minimalnych czynności konserwacyjnych.

Codzienna konserwacja

Czyścić pompę aplikacyjną suchą ściereczką i kontrolować połączenia węży proszkowych. W razie potrzeby wymienić węże proszku.

Przepłukać pompę aplikacyjną przy pomocy programu płuczącego. Dzięki temu przeczyszczone zostaną elementy filtrujące i uniknie się wszystkich niepożądanych osadów z proszku w pompie aplikacyjnej oraz w wężach proszku.

OptiSpray AP01 – Plan konserwacji

Poniższe części lub podzespoły objęte są planem konserwacji:

- zawory zaciskowe
- elementy filtrujące

Żywotność elementów filtrujących i zaworów zaciskowych jest w dużym stopniu zależna od okresu użytkowania, jakości proszku i jakości powietrza zasilającego.

Części zużywalne

Części eksploatacyjne, które wymienia się podczas konserwacji pompy aplikacyjnej OptiSpray AP01, dostępne są pojedynczo (patrz odpowiednia lista części zamiennych).

Wymiana pompy aplikacyjnej

- 1. Usunąć proszek z systemu
- 2. Uruchomić program czyszczenia, przeprowadzić płukanie w obu kierunkach
- 3. Całkowicie zredukować ciśnienie w systemie OptiCenter i odpowietrzyć go



4









UWAGA: Moment dokręcania wynosi: 3,1 Nm



Wyłączenie z użycia, składowanie

Wstęp

Przepisy bezpieczeństwa

Do przenoszenia częściowo nieporęcznych i ciężkich elementów muszą być stosowane odpowiednie urządzenia (np. dźwig).

Przed usunięciem elementów łączących demontowane elementy muszą być zawsze odpowiednio zabezpieczone.

Wymagania dotyczące personelu wykonującego prace

Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi maszyn (np. dźwigów).

W razie wątpliwośći kontaktować się z firmą Gema.

Warunki przechowywania

Okres przechowywania

Jeżeli są zapewnione odpowiednie warunki, sprzęt może być składowany w nieskończoność zgodnie z zasadami składowania elementów metalowych i elektronicznych. Zastosowane elementy z elastomerów (membrany zaworów, o-ringi, uszczelki itd.) z biegiem czasu mogą stać się kruche i ulec uszkodzeniu przy ponownym uruchomieniu.

Wymagania dotyczące przestrzeni

Wymagania dotyczące przestrzeni, odpowiadają wielkości OptiCenter.

Nośność stropu powinna wynosić co najmniej 500 kg/m².

Nie ma specjalnych wymogów dotyczących odległości od sąsiednich urządzeń.



Warunki fizyczne

Urządzenie musi być składowane wewnątrz suchego pomieszczenia w temperaturze 5-40 °C. Najlepiej w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonechnych.

Zagrożenia

Przy prawidłowym przechowywaniu nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Wyłączenie

Wycofanie z eksploatacji

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, Opticenter musi być odłączony od zasilania sprężonym powietrzem.

- 1. Odpowietrzyc system pneumatyczny
- 2. Odłączyć kabel zasilajcy
- 3. Odłączyć kabel uziemiający
- 4. Opróżnić OptiSpeeder (patrz "Czyszczenie")

Tryb czyszczenia

OptiCenter jest czyszczony zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

Demontaż/zakładanie zabezpieczeń transportowych

Zamocować wózek zsypowy i uchwyt worka na proszek (pozycja końcowa po lewej stronie)

Zapakowanie

Postawić Opticenter najlepiej na stabilnej, wystarczająco szerokiej palecie za pomocą wózka widłowego z długimi widłami. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów, należy zabezieczyć przed kolizją z innymi transportowanymi elementami.

Oznaczenia

Na produkcie i opakowaniu umieścić napis "Chronić przed deszczem i wilgocią".

Konserwacja podczas przechowywania

Plan konserwacji

Plan konserwacji nie jest konieczny.



Prace konserwacyjne

Podczas przechowywania długoterminowego przeprowadzać okresowe kontrole.

Ponowne uruchomienie

Uruchomienie po składowaniu

Po składowaniu dłuższym niż 3 lata, skontrolować stan elementów gumowych i ewentualnie wymienić.


Załadunek, transport

Wstęp

Ten rozdział opisuje szczególne środki ostrożności, jakie należy podjąć podczas wewnętrznego transportu produktu, jeżeli:

 klient musi samodzielnie produkt spakować, przetransportować i wysłać, aby np. móc zlecić przeprowadzenie prac związanych z remontem generalnym lub naprawami w zakładzie dostawcy,

lub

produkt musi być wysłany w przypadku zbycia (recyclingu).

Przepisy bezpieczeństwa

Do przenoszenia częściowo nieporęcznych i ciężkich elementów muszą być stosowane odpowiednie urządzenia (np. dźwig).

Przed usunięciem elementów łączących demontowane elementy muszą być zawsze odpowiednio zabezpieczone.

Wymagania dotyczące personelu wykonującego prace

Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi maszyn (np. dźwigów).

W razie wątpliwośći kontaktować się z firmą Gema.

Opakowanie

Należy stosować solidne, stabilne palety.



Transport

Dane dotyczące transportowanych towarów

- Odpowiada wielkości komponentów plus opakowanie
- Ciężar patrz "Dane techniczne"
- Punkty mocowania, patrz "Środki transportu"

Rodzaj transportu

Do przesuwania na krótkich dystansach wewnątrz tych samych pomieszczeń używać wózka widłowego z długimi widłami.



Transportować wyłącznie w prawidłowej pozycji

Załadunek, przeładunek, rozładunek

Do wszystkich operacji używać odpowiednich podnośników.



Lista części zamiennych

Zamawianie części zamiennych

Przy zamawianiu części do urządzeń do lakierowania proszkowego potrzebujemy następujących informacji:

- Typ i numer seryjny urządzenia do lakierowania proszkowego
- Numer katalogowy, ilość oraz nazwa każdej z części zamiennych

Przykład:

Typ OptiCenter OC03-E Nr seryjny 1234 5678

Numer kat. 203 386, 1 sztuka, klamra – Ø 18/15 mm

Przy zamawianiu kabla lub przewodów należy podawać długości materiału. Części, dla których należy podać długość, są zawsze oznakowane przez *.

Części zużywalne są zawsze oznaczone przez #.

Wszystkie wymiary przewodów z tworzywa sztucznego podawane są ze średnicą zewnętrzną i średnicą wewnętrzną:

Przykład:

Ø 8/6 mm, średnica zewnętrzna 8 mm/ średnica wewnętrzna 6 mm



UWAGA!

Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, ponieważ części te zabezpieczają przed wybuchem. Stosowanie części nieoryginalnych będzie prowadziło do utraty gwarancji Gema!

Gema

OptiCenter OC03-E



1	Panel dotykowy – 5,7", kompletny (patrz też załączony schemat elektryczny)	1008 968
	Karta SD – do poz. 1 (niepokazana)	1009 230
2	OptiSpeeder – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
3	Czujnik zbliżeniowy	1007 912
4	Zasilanie proszkiem – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
5	Rozdzielacz pneumatyczny ES (AS06) – patrz odpowiednia lista części zamien- nych	
6	Pneumatyka – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
7	Transport proszku – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
8	Pompa proszkowa OptiFeed PP06 patrz odpowiednia lista części zamiennych	
9	Sito ultradźwiękowe US06 – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
-		



Informacje o wszystkich pozostałych elementach elektrycznych zawiera również lista części zamiennych w załączonym schemacie elektrycznym!



OptiCenter – Zasilanie proszkiem



1	Stożek	1006 190
2	Silnik wibratora – 220-240 V	1009 251
3	Kółka wózka-Zestaw – 4 Kółka + 4 Śruby	720 001
5	Złącze podwójne – 3/4"-3/4"	228 028
6	GEKA-Złącze – 3/4"-IG	1002 551
8	Pokrywa	1007 177
9	Tuleja pokrywy	1005 245
10	Moduł fluidyzacji – Ø 28 mm, komplet	1005 332
11	Amortyzator gumowy-kpl. – Ø 20x25 mm, M6/21 mm (3 Sztuki)	720 000
12	Przyłącze węża – komplet, zawiera poz. 13	1007 658
13	O-ring – Ø 16x2 mm	1007 794#
14	Szybkozłącze – NW5-Ø 6 mm	200 840

Część zużywalna

Gema



Moduł fluidyzacji – Ø 28 mm, komplet	1005 332
1 Złącze – NW5,0-1/8"	200 859
2 Kolanko - 1/8"-1/8"	235 733
3 Obudowa – Ø 0,3 mm	338 303
4 Złącze podwójne – 1/8"-1/8"	200 930
Zespół fluidyzacji – zawiera poz. 5, 6, 7	720 002#
5 Pierścień fluidyzacyjny	1005 330
6 O-Ring – Ø 14x1,5 mm	263 486#
7 O-Ring – Ø 22,1x1,6 mm	233 340#
8 Stopka	1005 327

Część zużywalna



OptiSpeeder – kompletny



1	Pompa aplikacyjna OptiSpray AP01 – patrz odpowiednia instrukcja obsługi	
2	OptiSpeeder-Pokrywa – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
3	Zawór membranowy – DN32 G 1 1/4", kompletny	1007 648
4	Sonda poziomu – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
5	Czop zamykający	1008 085
6	Śruba ampolowa – M6x25 mm	216 437



OptiSpeeder – Pokrywa



1	Docisk pokrywy – kompletny	1008 017
2	O-Ring – Ø 21x3 mm	214 981#
3	Uchwyt	1008 064
4	Korek	1008 065
5	Uszczelka płaska	1012 878
6	Pokrywa	1007 927
7	Uchwyt	244 864
8	Pokrywa	1012 877
9	O-ring dla poz. 8	1017 179#



OptiSpeeder – Płyta fluidyzacyjna



V 12/17

	Płyta fluidyzacyjna – kpl. (zawiera poz. 1, 4, 8, 9)	
1	Płyta fluidyzacyjna – kompletna	1012 874#
2	Uszczelka płaska	1012 876
3	Płyta mocująca	1012 875
4	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym – M6x20 mm	216 429
5	Złącze kątowe – 1/8"-Ø 8 mm	251 372
6	Zawór membranowy – DN32 G 1 1/4", kompletny	1007 648
7	Membrana – NW32	1007 647#
8	O-ring – Ø 33x3 mm	244 252#
9	O-ring – Ø 40x3 mm	225 053#
10	Element przyłączeniowy	1007 571#
11	Kolanko wkręcane – 1/4", Ø 8 mm	254 029

Gema

OptiSpeeder – Sonda poziomu



	Sonda poziomu – kpl. (zawiera poz. 1, 2, 3)	720 003
1	Sonda poziomu – Zwierna, 1065 VDC	1002 436
2	Śruba – M5x12 mm	239 941
3	O-ring – Ø 34x2 mm	1003 151
4	Kabel – do poz. 1 (nie pokazany)	1005 498
	Płytka fluidyzacyjna kpl. (zawiera poz. 5, 6, 7, 8, 9)	720 004
5	Płytka fluidyzacyjna Ø 44x4 mm	1005 646#
6	Uszczelka – Ø 47,5x1 mm	1007 639#
7	Przyłącze powietrza	1005 544
8	Zawór dławiący – Ø 4-M5x0,8 mm	1005 634
9	Śruba – M4x35 mm	237 965
10	Uchwyt	1005 644



OptiCenter – Pneumatyka



1	Przepustnica – komplet (wraz z poz. 1.1)	1014 957
1.1	Uchwyt	1014 956
2	Rozdzielacz pneumatyczny – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
3	Wąż proszku – Ø 16/23 mm	1008 087*#
4	Zawór membranowy – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
5	Wąż pneumatyczny – Ø 16,4/26,6 mm	105 155*
6	P-Rozdzielacz 2 – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
7	Zasilanie główne – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
8	Zestaw reduktorów – patrz odpowiednia lista części zamiennych	
9	Wyspa zaworowa – patrz odpowiedni schemat pneumatyczny	
10	Odpowietrznik AirMover – NW40 mm, komplet	1017 187
	# Część zużywalna	



Zasilanie główne



1	Regulowany filtr – 0,5-8 bar, 1"	1006 547
2	Manometr – 0-10 bar, 1/8"	259 179
3	Nypel – 1"-1"	1003 544
4	Zawór kulowy – 1"-1"	1006 065



OptiSpeeder – Rozdzielacz pneumatyczny



1	Regulator ciśnienia – 0,5-10 bar, 1/2"	259 187
2	Złącze – 1/8"-1/4"	265 454
3	Manometr – 0-10 bar, 1/8"	259 179
4	Tuleja węża – Ø 16-1/2"	259 268
5	Elektrozawór – 1/2" NW13,5 mm, bez cewki	1005 120
6	Cewka elektrozaworu – 24 VDC	1005 119#
7	Kolanko – 1/4"-Ø 8/3 x 1 mm	1002 614
8	Złącze podwójne – 1/4"-1/2"	253 995
9	Dwuzłączka – 1/2"-1/2", dzielona	243 582



P-Rozdzielacz - Czyszczenie



1	Regulator ciśnienia – 0,5-10 bar, 1/2"	259 187
2	Mufa – 1/8"-1/8"	259 551
3	Kolanko - 1/8"-1/8"	237 604
4	Manometr – 0-10 bar, 1/8"	259 179
5	Tuleja węża – Ø 16 mm-1/2"	259 268
6	Dwuzłączka – 1/4"-1/8"	242 209
7	Dwuzłączka – 1/2"-1/2", dzielona	243 582
8	Elektrozawór – 1/2" NW13,5, bez cewki	1005 120
9	Cewka elektrozaworu – 24 VDC	1005 119#
10	Złącze podwójne – 1/2"-1/2"	243 540



Zawór membranowy NW15



Α	Zawór membranowy NW15 – kompletny	1006 255
1	Membrana NW15	1006 256#
3	Tuleja węża – Ø 16 mm-1/2"	1013 280
4	Wąż proszku – Ø 16/23 mm	1008 087#*
5	Kolanko wkręcane – 1/4", Ø 6 mm	265 691
6	Złącze podwójne – 1/2"-1/2"	1013 278

Część zużywalna



Zestaw reduktorów



1	Regulator ciśnienia – 0,5-6 bar, 1/4"	264 342
2	Korek – 1/4"	258 695
3	Manometr – 0-10 bar, 1/8"	259 179
4	Zawór zwrotny – Ø 8-Ø 8 mm	1005 575
5	Nypel – Ø 8 mm	229 326
6	Kolanko wkręcane – 1/4", Ø 6 mm	265 691
7	Kolanko wkręcane – 1/4", Ø 8 mm	254 029
8	Złącze – Ø 8 mm	238 023
9	Powiększenie – Ø 6-Ø 8 mm	246 808
10	Złącze – Ø 6 mm	251 925



Filtr końcowy – przesyłanie proszku



V 12/17

2	Wąż proszku – Ø 16/23 mm	1008 087#*
3	Opaska przewodu – 17-25 mm	223 085
4	Pompa proszkowa OptiFeed PP06 patrz odpowiednia lista części zamiennych	
5	Przewód pneumatyczny – Ø 8/6 mm	XX*
6	Szybkozłącze GEKA z tulejką – Ø 16 mm	1003 872
7	Fluidyzacja – kompletna, patrz odpowiednia lista części zamiennych	1005 507#
8	Sonda poziomu – patrz "OptiSpeeder – Sonda poziomu"	



Filtr końcowy – Fluidyzacja



1	Uszczelka	395 439#
2	Płyta fluidyzacyjna	1006 656
3	O-ring – Ø 64x3 mm NBR70	255 335#
4	Dno	1006 655
5	Złącze śrubowe – 1/8"-Ø 8 mm	240 087
6	Zawór dławiący – 1/8"-1/8"	1002 127
7	GEKA-Złącze – 1"-IG	1000 854
8	Przejściówka	1005 503
9	Zawór zaciskowy NW15 – kompletny, zawiera poz. 9.1	1006 255
9.1	Membrana NW15	1006 256#
10	Kolanko wkręcane – 1/4", Ø 8 mm	254 029





Zbiornik proszkowy PH100-1-E-OC

	Zbiornik proszkowy PH100-1-E-OC – kompletny (poz. 1-20)	1014 946
1	Zbiornik proszkowy PH100-OC	1008 315
3	Pokrywa – kompletna	1011 642
4	GEKA-Złącze – 3/4"	254 339
6	Uchwyt	1006 013
7	Złącze wtykowe – NW5-1/8"	237 272
8	Kolanko - 1/8"-1/8"	237 604
10	Śruba – M6x50 mm	1002 954
12	Osłona PH100-1-E-OC	1014 945
13	Płyta fluidyzacyjna PH100-OC	1006 017
15	Pokrywa sondy poziomu	1007 178
16	Tuleja maskująca	1011 499
17	Przeciwnakrętka – Ø 40x28xM8 mm	1008 285
18	Profil gumowy	1007 172*
19	Odbój gumowy – M40x1,5 mm	248 592
20	Kółka wózka	1009 141
	Zaślepka PH100-OC (nie pokazana)	362 719
	Magnetyczny separator – kompletny (nie pokazany)	1014 950

Zbiornik proszkowy PH100-2-E-OC



	Zbiornik proszkowy PH100-2-E-OC – kompletny (poz. 1-20)	1014 947
1	Zbiornik proszkowy PH100-OC	1008 315
3	Pokrywa – kompletna	1011 642
4	GEKA-Złącze – 3/4"	254 339
6	Uchwyt	1006 013
7	Złącze wtykowe – NW5-1/8"	237 272
8	Kolanko - 1/8"-1/8"	237 604
10	Śruba – M6x50 mm	1002 954
12	Osłona PH100-2-E-OC	1013 328
13	Płyta fluidyzacyjna PH100-OC	1006 017
15	Pokrywa sondy poziomu	1007 178
16	Tuleja maskująca	1011 499
17	Przeciwnakrętka – Ø 40x28xM8 mm	1008 285
18	Profil gumowy	1007 172*
19	Odbój gumowy – M40x1,5 mm	248 592
20	Kółka wózka	1009 141
	Zaślepka PH100-OC (nie pokazana)	362 719
	Magnetyczny separator – kompletny (nie pokazany)	1014 950



Sonda poziomu LC01



1	Sonda poziomu LC01 – kompletna (zawiera poz. 2)	1006 089
2	O-Ring – Ø 38 x 4 mm	239 151#
3	Kabel podłączeniowy – kompletny	371 696
4	Przewód pneumatyczny – Ø 4/Ø 2 mm	104 051*

Część zużywalna

Gema







Rozdzielacz pneumatyczny ES (AS06)



1	Cewka elektrozaworu – 24 VDC	1005 119#
2	Elektrozawór – 3/4" NW18, bez cewki	1005 121
3	Przełącznik ciśnieniowy – 1-10 barów, 1/4", PG7	233 757